

# VRT35 Anschlussplan

# VASNER



## Anschlussbelegung:

N = Blau (Neutralleiter)  
> Blau Zuleitung  
> Blau IR-Heizung

L = Braun (Phase)  
> Braun Zuleitung

⊕ = Braun (Phase)  
> Braun Infrartheizung

## ACHTUNG:

Die Leitungen sind durch die Rückseite des Thermostats zu verlegen. Plättchen rausbrechen!

Leitung  
Infrartheizung(en)

Zuleitung

Direktverbindung  
der Schutzleiter