

Danger warnings and safety instructions

BG – BULGARIAN: ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	2
CS – CZECH: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
DA – DANISH: VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....	3
DE – GERMAN: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
EL – GREEK: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	5
EN – ENGLISH: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
ES – SPANISH: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	6
ET – ESTONIAN: OLULISED OHUTUSJUHISED	7
FI – FINNISH: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA	8
FR – FRENCH: CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	8
GA – IRISH: TREORACHA TÁBHACHTACHA SÁBHÁILTEACHTA	9
HR – CROATIAN: VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	10
HU – HUNGARIAN: FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	11
IT – ITALIAN: IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	11
LT – LITHUANIAN: SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	12
LV – LATVIAN: SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS	13
MT – MALTESE: STRUZZJONIJIET IMPORTANTI DWAR IS- SIGURTÀ	14
NL – DUTCH: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	14
PL – POLISH: WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	15
PT – PORTUGUESE: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES	16
RO – ROMANIAN: INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	17
SK – SLOVAK: DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	17
SL – SLOVENIAN: POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA	18
SV – SWEDISH: VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER	19

BG – BULGARIAN:**ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

По-долу сме обобщили най-важните съвети за безопасност за предотвратяване на възможни опасности като нараняване, пожар или токов удар при работа с електрическо оборудване. Моля, прочетете ги внимателно, преди да използвате устройството. Моля, винаги спазвайте следните инструкции за безопасност:

- Не отваряйте устройството. В случай на грешка, моля, изпратете устройството на вашия дилър с описание на грешката.
- Бъдете внимателни при работа с вода. Внимавайте да не докосвате устройството с мокри ръце. Уредът не трябва да виси в непосредствена близост до басейни, вани или душове и може да се управлява директно от там. Той трябва да бъде разположен по такъв начин, че да не може да попадне във вани, душове, контейнери с течности или други подобни.
- Винаги работете с уреда само на закрито и се уверете, че избраното място за вграден монтаж (вградена кутия и хранващи кабели) е чисто / без прах.
- Не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители за почистване. Използвайте суха ленена кърпа, която може да е леко влажна, ако е силно замърсена.
- Устройството може да се зарежда само до определената граница на мощността. Последницата от претоварване може да доведе до унищожаване, пожар или дори електрическа авария.
- Никога не включвайте два или повече приемника подред.
- Уверете се, че няма свързани крайни устройства, които могат да причинят пожар и други щети, ако сте далеч и сте включени без надзор.
- Ако правите някакви промени в устройството, винаги изключвайте приемника от хранването.
- Проверявайте приемника и предавателя на редовни интервали, за да се уверите, че са в перфектно състояние.

Отричане

Не могат да бъдат предявени гаранционни претенции от инструкциите за потребителя. В случай на неправилна употреба или неправилно боравене, гаранцията ще бъде невалидна.

CS – CZECH:**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Níže jsme shrnuli nejdůležitější bezpečnostní tipy, jak předejít možným nebezpečím, jako je zranění, požár nebo úraz elektrickým proudem při manipulaci s elektrickým zařízením. Před použitím zařízení si je pečlivě přečtěte. Vždy prosím dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Neotevírejte zařízení. V případě chyby zašlete zařízení svému prodejci s popisem chyby.

- Při manipulaci s vodou buďte opatrní. Dávejte pozor, abyste se zařízení nedotkli mokrými rukama. Spotřebič nesmí viset v bezprostřední blízkosti bazénů, van nebo sprch a lze jej odtud přímo ovládat. Musí být umístěn tak, aby nemohl spadnout do vany, sprchy, nádoby s tekutinami a podobně.
- Spotřebič vždy provozujte pouze uvnitř a ujistěte se, že zvolené místo pro instalaci pod omítku (krabice pod omítku a přívodní kabely) je čisté / bezprašné.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel. Použijte suchý lněný hadřík, který může být mírně vlhký, pokud je silně znečištěný.
- Zařízení smí být zatíženo pouze do stanoveného limitu výkonu. Následky přetížení mohou vést k destrukci, požáru nebo dokonce k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nezapojujte dva nebo více přijímačů za sebou.
- Ujistěte se, že nejsou připojena žádná koncová zařízení, která mohou způsobit požár a jiné škody, pokud jste pryč a zapnete bez dozoru.
- Pokud na zařízení provedete nějaké změny, vždy odpojte přijímač od napájení.
- V pravidelných intervalech kontrolujte přijímač a vysílač, abyste se ujistili, že jsou v perfektním stavu.

Zřeknutí se

Z návodu k použití nelze uplatnit žádné záruční nároky. V případě nesprávného použití nebo nesprávné manipulace zaniká záruka.

DA – DANISH:

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Nedenfor har vi opsummeret de vigtigste sikkerhedstips til at forhindre mulige farer såsom personskade, brand eller elektrisk stød ved håndtering af elektrisk udstyr. Læs dem omhyggeligt, før du bruger enheden. Overhold altid følgende sikkerhedsinstruktioner:

- Åbn ikke enheden. I tilfælde af en fejl bedes du sende enheden til din forhandler med en beskrivelse af fejlen.
- Vær forsigtig, når du håndterer vand. Pas på ikke at røre ved enheden med våde hænder. Apparatet må ikke hænge i umiddelbar nærhed af svømmebassiner, badekar eller brusere og kan betjenes direkte derfra. Den skal placeres på en sådan måde, at den ikke kan falde ned i badekar, brusere, beholdere med væsker eller lignende.
- Brug altid kun apparatet indendørs, og sørg for, at det valgte sted til planmonteret installation (forsænket boks og forsyningskabler) er rent/støvfrit.
- Brug ikke opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler til rengøring. Brug en tør hørklud, som kan være let fugtig, hvis den er meget snavset.
- Enheden må kun indlæses op til den specificerede effektgrænse. Konsekvensen af en overbelastning kan føre til ødelæggelse, brand eller endda en elektrisk ulykke.
- Tilslut aldrig to eller flere modtagere i træk.
- Sørg for, at der ikke er tilsluttet nogen slutenheder, hvilket kan forårsage brand og andre skader, hvis du er væk og tændt uden opsyn.

- Hvis du foretager ændringer på enheden, skal du altid afbryde modtageren fra strømforsyningen.
- Kontroller modtageren og senderen med jævne mellemrum for at sikre, at den er i perfekt stand.

Ansvarsfraskrivelse

Der kan ikke gøres krav gældende i henhold til brugervejledningen. I tilfælde af forkert brug eller forkert håndtering bortfalder garantien.

DE – GERMAN:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Nachstehend haben wir Ihnen die wichtigsten Sicherheitshinweise zusammengefasst, um möglichen Gefahren wie Verletzungen, Feuer oder Stromschlag im Umgang mit elektrischen Geräten vorzubeugen. Lesen Sie diese bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie stets folgende Sicherheitshinweise:

- Das Gerät nicht öffnen. Im Falle eines Fehlers schicken Sie das Gerät bitte mit einer Fehlerbeschreibung an Ihren Händler.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Wasser. Achten Sie darauf, das Gerät nicht mit nassen Händen zu berühren. Das Gerät darf nicht in unmittelbarer Nähe von Schwimmbädern, Badewannen oder Duschen hängen und von dort aus direkt bedient werden können. Es muss so positioniert werden, dass es nicht in Badewannen, Duschen, Behältern mit Flüssigkeiten o.ä. fallen kann.
- Betreiben Sie das Gerät stets nur in Innenräumen und achten Sie darauf, dass die gewählte Stelle für die Unterputzanbringung (Unterputzdose sowie Zuleitungen) sauber / staubfrei ist.
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel für die Reinigung. Verwenden Sie ein trockenes Leinentuch, was bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet sein kann.
- Das Gerät darf nur bis zur angegebenen Leistungsgrenze belastet werden. Die Folge einer Überlastung kann zu Zerstörung, Brand oder gar zu einem elektrischen Unfall führen.
- Stecken Sie niemals zwei oder mehrere Empfänger hintereinander.
- Achten Sie darauf, dass keine Endgeräte angeschlossen werden, die bei Ihrer Abwesenheit und unbeaufsichtigtes Einschalten zu Bränden und andere Schäden verursachen können.
- Sollten Sie am Gerät Veränderungen durchführen, trennen Sie stets den Empfänger vom Stromnetz.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Empfänger sowie den Sender, ob diese sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Haftungsausschluss

Aus Benutzerhinweisen können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung, verfällt die Garantie.

EL – GREEK:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακάτω έχουμε συνοψίσει τις πιο σημαντικές συμβουλές ασφαλείας για την πρόληψη πιθανών κινδύνων όπως τραυματισμός, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία κατά το χειρισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού. Διαβάστε τους προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:

- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Σε περίπτωση σφάλματος, στείλτε τη συσκευή στον αντιπρόσωπό σας με μια περιγραφή του σφάλματος.
- Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε νερό. Προσέξτε να μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Η συσκευή δεν πρέπει να κρέμεται σε άμεση γειτνίαση με πισίνες, μπανιέρες ή ντους και μπορεί να λειτουργήσει απευθείας από εκεί. Πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να πέσει σε μπανιέρες, ντους, δοχεία με υγρά ή παρόμοια.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους και βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη θέση για εγκατάσταση χωνευτής τοποθέτησης (χωνευτό κουτί και καλώδια τροφοδοσίας) είναι καθαρή / χωρίς σκόνη.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτες για καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό λινό πανί, το οποίο μπορεί να είναι ελαφρώς υγρό εάν είναι πολύ λερωμένο.
- Η συσκευή μπορεί να φορτωθεί μόνο μέχρι το καθορισμένο όριο ισχύος. Η συνέπεια μιας υπερφόρτωσης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή, πυρκαγιά ή ακόμα και ηλεκτρικό ατύχημα.
- Ποτέ μην συνδέετε δύο ή περισσότερους δέκτες στη σειρά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένες τερματικές συσκευές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και άλλες ζημιές εάν λείπετε και είστε ενεργοποιημένοι χωρίς επίβλεψη.
- Εάν κάνετε αλλαγές στη συσκευή, αποσυνδέετε πάντα το δέκτη από το τροφοδοτικό.
- Ελέγχετε τον δέκτη και τον πομπό σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

Αποκήρυξη

Καμία αξίωση εγγύησης δεν μπορεί να προβληθεί από τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ή λανθασμένου χειρισμού, η εγγύηση θα είναι άκυρη.

EN – ENGLISH:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Below we have summarised the most important safety tips to prevent possible hazards such as injury, fire or electric shock when handling electrical equipment. Please read them carefully before using the device. Please always observe the following safety instructions:

- Do not open the device. In the event of an error, please send the device to your dealer with a description of the error.

- Be careful when handling water. Be careful not to touch the device with wet hands. The appliance must not hang in the immediate vicinity of swimming pools, bathtubs or showers and can be operated directly from there. It must be positioned in such a way that it cannot fall into bathtubs, showers, containers with liquids or the like.
- Always operate the appliance indoors only and make sure that the selected location for flush-mounted installation (flush-mounted box and supply cables) is clean / dust-free.
- Do not use solvent-based cleaning agents for cleaning. Use a dry linen cloth, which may be slightly damp if it is heavily soiled.
- The device may only be loaded up to the specified power limit. The consequence of an overload can lead to destruction, fire or even an electrical accident.
- Never plug two or more receivers in a row.
- Make sure that no end devices are connected, which can cause fire and other damage if you are away and switched on unattended.
- If you make any changes to the device, always disconnect the receiver from the power supply.
- Check the receiver and the transmitter at regular intervals to ensure that it is in perfect condition.

Disclaimer

No warranty claims can be asserted from user instructions. In case of improper use or incorrect handling, the warranty will be void.

ES – SPANISH:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

A continuación, resumimos los consejos de seguridad más importantes para prevenir posibles peligros como lesiones, incendios o descargas eléctricas al manipular equipos eléctricos. Léalos detenidamente antes de utilizar el dispositivo. Tenga siempre en cuenta las siguientes instrucciones de seguridad:

- No abra el dispositivo. En caso de error, envíe el dispositivo a su distribuidor con una descripción del error.
- Tenga cuidado al manipular agua. Tenga cuidado de no tocar el dispositivo con las manos mojadas. El aparato no debe colgarse en las inmediaciones de piscinas, bañeras o duchas y puede accionarse directamente desde allí. Debe colocarse de tal manera que no pueda caer en bañeras, duchas, recipientes con líquidos o similares.
- Utilice siempre el aparato únicamente en interiores y asegúrese de que la ubicación seleccionada para la instalación empotrada (caja empotrada y cables de alimentación) esté limpia o libre de polvo.
- No utilice productos de limpieza a base de solventes para la limpieza. Use un paño de lino seco, que puede estar ligeramente húmedo si está muy sucio.

- El dispositivo solo se puede cargar hasta el límite de potencia especificado. Las consecuencias de una sobrecarga pueden provocar la destrucción, un incendio o incluso un accidente eléctrico.
- Nunca conecte dos o más receptores seguidos.
- Asegúrese de que no haya dispositivos finales conectados, lo que puede causar incendios y otros daños si está ausente y encendido sin supervisión.
- Si realiza algún cambio en el dispositivo, desconecte siempre el receptor de la fuente de alimentación.
- Revise el receptor y el transmisor a intervalos regulares para asegurarse de que esté en perfectas condiciones.

Renuncia

No se pueden hacer valer reclamaciones de garantía a partir de las instrucciones del usuario. En caso de uso indebido o manipulación incorrecta, la garantía quedará anulada.

ET – ESTONIAN: OLULISED OHUTUSJUHISED

Allpool oleme kokku võtnud kõige olulisemad ohutusnõuanded, et vältida võimalikke ohte, nagu vigastus, tulekahju või elektrilöök elektriseadmete käsitlemisel. Enne seadme kasutamist lugege need hoolikalt läbi. Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid:

- Ärge avage seadet. Vea korral saatke seade edasimüüjale koos vea kirjeldusega.
- Olge vee käitlemisel ettevaatlik. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks seadet märgade kätega. Seade ei tohi rippuda basseinide, vannide või duššide vahetus läheduses ning seda saab kasutada otse sealt. See peab olema paigutatud nii, et see ei satuks vannidesse, duššidesse, vedelikega mahutitesse vms.
- Kasutage seadet alati ainult siseruumides ja veenduge, et tasapinnaliseks paigaldamiseks valitud asukoht (tasapinnaline kast ja toitekaablid) oleks puhas / tolmuvaba.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Kasutage kuiva linast lappi, mis võib olla kergelt niiske, kui see on tugevalt märdunud.
- Seadet võib laadida ainult kuni määratud võimsuspiirini. Ülekoormuse tagajärg võib põhjustada hävingut, tulekahju või isegi elektriõnnetust.
- Ärge kunagi ühendage kahte või enam vastuvõtjat järjest.
- Veenduge, et ükski lõppseade pole ühendatud, mis võib põhjustada tulekahju ja muid kahjustusi, kui olete eemal ja järelevalveta sisse lülitatud.
- Kui teete seadmes muudatusi, ühendage vastuvõtja alati vooluvõrgust lahti.
- Kontrollige vastuvõtjat ja saatjat korrapärase ajavahemike järel, et veenduda selle ideaalses seisukorras.

Disclaimer

Kasutusjuhendist ei saa garantiinõudeid nõuda. Ebaõige kasutamise või ebaõige käsitlemise korral kaotab garantii kehtivuse.

FI – FINNISH:**TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**

Alla on yhteenveto tärkeimmistä turvallisuusvinkeistä, joilla estetään mahdolliset vaarat, kuten loukkaantuminen, tulipalo tai sähköisku sähkölaitteita käsiteltäessä. Lue ne huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

- Älä avaa laitetta. Virheen sattuessa lähetä laite jälleenmyyjälle ja liitä mukaan kuvaus virheestä.
- Ole varovainen käsitellessäsi vettä. Varo koskettamasta laitetta märillä käsillä. Laite ei saa roikkua uima-altaiden, kylpyammeiden tai suihkujen välittömässä läheisyydessä, ja sitä voidaan käyttää suoraan sieltä. Se on sijoitettava siten, että se ei voi pudota kylpyammeisiin, suihkuihin, nestesäiliöihin tai vastaaviin.
- Käytä laitetta aina vain sisätiloissa ja varmista, että uppoasennukseen valittu paikka (uppoasennettava laatikko ja syöttökaapelit) on puhdas / pölytön.
- Älä käytä puhdistukseen liuotinpohjaisia puhdistusaineita. Käytä kuivaa pellavaliinaa, joka voi olla hieman kostea, jos se on erittäin likainen.
- Laitetta saa ladata vain määritettyyn tehoraajaan asti. Ylikuormituksen seurauksena voi olla tuhoa, tulipalo tai jopa sähköonnettomuus.
- Älä koskaan kytke kahta tai useampaa vastaanotinta peräkkäin.
- Varmista, että mitään päätelaitteita ei ole kytketty, mikä voi aiheuttaa tulipalon ja muita vahinkoja, jos olet poissa ja kytketty päälle ilman valvontaa.
- Jos teet muutoksia laitteeseen, irrota vastaanotin aina virtalähteestä.
- Tarkista vastaanotin ja lähetin säännöllisin väliajoin varmistaaksesi, että ne ovat moitteettomassa kunnossa.

Vastuuvapauslauseke

Takuuvaatimuksia ei voi esittää käyttöohjeista. Jos tuotetta käytetään väärin tai käsitellään väärin, takuu raukeaa.

FR – FRENCH:**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Nous avons résumé ci-dessous les conseils de sécurité les plus importants pour prévenir d'éventuels dangers tels que les blessures, les incendies ou les chocs électriques lors de la manipulation d'équipements électriques. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité suivantes :

- N'ouvrez pas l'appareil. En cas d'erreur, veuillez envoyer l'appareil à votre revendeur avec une description de l'erreur.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'eau. Veillez à ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées. L'appareil ne doit pas être suspendu à proximité immédiate de piscines, de baignoires ou de douches et peut être commandé directement à partir de là. Il doit être positionné de manière à ne pas tomber dans des baignoires, des douches, des récipients contenant des liquides ou autres.
- Faites toujours fonctionner l'appareil à l'intérieur uniquement et assurez-vous que l'emplacement choisi pour l'installation encastrée (boîte d'encastrement et câbles d'alimentation) est propre / exempt de poussière.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants pour le nettoyage. Utilisez un chiffon en lin sec, qui peut être légèrement humide s'il est très sale.
- L'appareil ne peut être chargé que jusqu'à la limite de puissance spécifiée. La conséquence d'une surcharge peut entraîner des destructions, un incendie ou même un accident électrique.
- Ne branchez jamais deux récepteurs ou plus à la suite.
- Assurez-vous qu'aucun appareil n'est connecté, ce qui peut provoquer un incendie et d'autres dommages si vous êtes absent et allumé sans surveillance.
- Si vous apportez des modifications à l'appareil, débranchez toujours le récepteur de l'alimentation électrique.
- Vérifiez le récepteur et l'émetteur à intervalles réguliers pour vous assurer qu'ils sont en parfait état.

Démenti

Aucune revendication de garantie ne peut être invoquée à partir des instructions d'utilisation. En cas d'utilisation inappropriée ou de manipulation incorrecte, la garantie sera annulée.

GA – IRISH:

TREORACHA TÁBHACHTACHA SÁBHÁILTEACHTA

Anseo thíos tá achoimre déanta againn ar na leideanna sábháilteachta is tábhachtaí chun guaiseacha féideartha amhail gortú, tine nó turraing leictreach a chosc agus trealamh leictreach á láimhseáil. Léigh go cúramach iad sula n-úsáideann tú an gléas. Cloígh leis na treoracha sábháilteachta seo a leanas i gcónaí:

- Ná hoscail an gléas. I gcás earráide, seol an gléas chuig do dhéileálaí le cur síos ar an earráid.
- Bí cúramach agus tú ag láimhseáil uisce. Bí cúramach gan teagmháil a dhéanamh leis an ngléas le lámha fliucha. Ní cheadaítear an fearas a chrochadh i ngarchomharsanacht linnte snámha, folcadáin nó cithfholcadáin agus is féidir é a oibriú go díreach uaidh sin. Ní mór é a shuíomh sa chaoi is nach féidir leis titim i bhfolcadáin, cithfholcadáin, coimeádáin le leachtanna nó a leithéidí.

- Oibrigh an fearas taobh istigh amháin i gcónaí agus déan cinnte go bhfuil an suíomh roghnaithe le haghaidh suiteáil flush-suite (bosca flush-suite agus cáblaí soláthair) glan / saor ó dheannach.
- Ná húsáid gníomhairí glantacháin tuaslagóir-bhunaithe le haghaidh glantacháin. Bain úsáid as éadach línéadach tirim, a d'fhéadfadh a bheith beagán taise má tá sé salach go mór.
- Ní féidir an gléas a luchtú ach suas go dtí an teorainn cumhachta shonraithe. D'fhéadfadh scrios, tine nó fiú timpiste leictreach a bheith mar thoradh ar ró-ualach.
- Ná plugáil dhá ghlacadóir nó níos mó i ndiaidh a chéile.
- Cinntigh nach bhfuil aon ghléasanna deiridh ceangailte, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le tine agus damáiste eile má tá tú ar shiúl agus lasctha ar neamhfhreastal.
- Má dhéanann tú aon athruithe ar an ngléas, dícheangail an glacadóir ón soláthar cumhachta i gcónaí.
- Seiceáil an glacadóir agus an tarchuradóir ag eatraimh rialta chun a chinntiú go bhfuil sé i riocht foirfe.

Séanadh

Ní féidir aon éilimh bharántas a dhearbhu ó threoracha úsáideora. I gcás úsáid mhíchearta nó láimhseáil mhíchearta, beidh an baránta ar neamhní.

HR – CROATIAN:

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

U nastavku smo saželi najvažnije sigurnosne savjete za sprječavanje mogućih opasnosti kao što su ozljede, požar ili strujni udar prilikom rukovanja električnom opremom. Pažljivo ih pročitajte prije upotrebe uređaja. Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa:

- Ne otvarajte uređaj. U slučaju pogreške, pošaljite uređaj svom prodavaču s opisom pogreške.
- Budite oprezni pri rukovanju vodom. Pazite da uređaj ne dodirnete mokrim rukama. Uređaj ne smije visjeti u neposrednoj blizini bazena, kade ili tuševa i njime se može upravljati izravno odatle. Mora biti postavljen na takav način da ne može pasti u kade, tuševe, posude s tekućinama ili slično.
- Uređaj uvijek koristite samo u zatvorenom prostoru i provjerite je li odabrano mjesto za ugradnju u podžu (ugradbena kutija i dovodni kabeli) čisto / bez prašine.
- Za čišćenje nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi otapala. Koristite suhu lanenu krpu, koja može biti malo vlažna ako je jako zaprljana.
- Uređaj se smije puniti samo do navedenog ograničenja snage. Posljedica preopterećenja može dovesti do uništenja, požara ili čak električne nesreće.
- Nikada nemojte uključivati dva ili više prijemnika zaredom.
- Uvjerite se da nisu priključeni krajnji uređaji, što može uzrokovati požar i drugu štetu ako ste odsutni i uključeni bez nadzora.
- Ako napravite bilo kakve promjene na uređaju, uvijek isključite prijemnik iz napajanja.
- Redovito provjeravajte prijemnik i odašiljač kako biste bili sigurni da su u savršenom stanju.

Odricanje

Iz korisničkih uputa ne mogu se ostvariti jamstveni zahtjevi. U slučaju nepravilne uporabe ili nepravilnog rukovanja, jamstvo će biti nevažeće.

HU – HUNGARIAN:

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb biztonsági tippeket a lehetséges veszélyek, például sérülés, tűz vagy áramütés megelőzésére az elektromos berendezések kezelésekor. Kérjük, olvassa el figyelmesen a készülék használata előtt. Kérjük, mindig tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat:

- Ne nyissa fel a készüléket. Hiba esetén kérjük, küldje el a készüléket a forgalmazónak a hiba leírásával.
- Legyen óvatos a víz kezelésekor. Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg nedves kézzel a készüléket. A készülék nem lóghat úszómedencék, fürdőkádak vagy zuhanyzók közvetlen közelében, és közvetlenül onnan működtethető. Úgy kell elhelyezni, hogy ne essen fürdőkádba, zuhanyzóba, folyadékkal ellátott tartályba vagy hasonlóba.
- A készüléket mindig csak beltérben működtesse, és győződjön meg arról, hogy a süllyesztett telepítéshez kiválasztott hely (süllyesztett doboz és tápkábelek) tiszta / pormentes.
- A tisztításhoz ne használjon oldószer alapú tisztítószeret. Használjon száraz vászonruhát, amely enyhén nedves lehet, ha erősen szennyezett.
- A készülék csak a megadott teljesítményhatárig tölthető be. A túlterhelés következménye pusztuláshoz, tűzhöz vagy akár elektromos baleset is vezethet.
- Soha ne csatlakoztasson két vagy több vevőegységet egymás után.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek csatlakoztatva végberendezések, amelyek tüzet és egyéb károkat okozhatnak, ha távol van, és felügyelet nélkül kapcsolja be őket.
- Ha bármilyen változtatást végez a készüléken, mindig húzza ki a vevőt a tápegységből.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a vevőt és az adót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban van-e.

Lemondás

A felhasználói utasításokból semmilyen garanciális igény nem érvényesíthető. Helytelen használat vagy helytelen kezelés esetén a garancia érvényét veszti.

IT – ITALIAN:

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Di seguito abbiamo riassunto i consigli di sicurezza più importanti per prevenire possibili pericoli come lesioni, incendi o scosse elettriche durante la manipolazione di apparecchiature elettriche. Si prega di leggerli attentamente prima di utilizzare il dispositivo. Si prega di osservare sempre le seguenti istruzioni di sicurezza:

- Non aprire il dispositivo. In caso di errore, inviare il dispositivo al rivenditore con una descrizione dell'errore.
- Prestare attenzione quando si maneggia l'acqua. Fare attenzione a non toccare il dispositivo con le mani bagnate. L'apparecchio non deve essere appeso nelle immediate vicinanze di piscine, vasche da bagno o docce e può essere azionato direttamente da lì. Deve essere posizionato in modo tale da non poter cadere in vasche da bagno, docce, contenitori con liquidi o simili.
- Utilizzare sempre l'apparecchio solo all'interno e assicurarsi che il luogo scelto per l'installazione da incasso (scatola da incasso e cavi di alimentazione) sia pulito/privo di polvere.
- Non utilizzare detergenti a base di solventi per la pulizia. Utilizzare un panno di lino asciutto, che può essere leggermente umido se è molto sporco.
- Il dispositivo può essere caricato solo fino al limite di potenza specificato. La conseguenza di un sovraccarico può portare alla distruzione, all'incendio o addirittura a un incidente elettrico.
- Non collegare mai due o più ricevitori di seguito.
- Assicurarsi che non siano collegati dispositivi terminali, che possono causare incendi e altri danni se si è assenti e si è accesi incustoditi.
- In caso di modifiche al dispositivo, scollegare sempre il ricevitore dall'alimentazione.
- Controllare il ricevitore e il trasmettitore a intervalli regolari per assicurarsi che siano in perfette condizioni.

Disconoscimento

Nessun diritto di garanzia può essere fatto valere dalle istruzioni per l'utente. In caso di uso improprio o manipolazione errata, la garanzia decade.

LT – LITHUANIAN:

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Žemiau mes apibendrinome svarbiausius saugos patarimus, kaip išvengti galimų pavojų, tokių kaip sužalojimai, gaisras ar elektros smūgis tvarkant elektros įrangą. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite juos. Visada laikykitės šių saugos instrukcijų:

- Neatidarykite įrenginio. Jei įvyksta klaida, nusiųskite įrenginį pardavėjui su klaidos aprašymu.
- Būkite atsargūs tvarkydami vandenį. Būkite atsargūs ir nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Prietaisas neturi kabėti šalia baseinų, vonių ar dušų ir gali būti valdomas tiesiai iš ten. Jis turi būti išdėstytas taip, kad negalėtų patekti į vonias, dušus, indus su skysčiais ar pan.
- Visada naudokite prietaisą tik patalpose ir įsitinkinkite, kad pasirinkta įleidimo vieta (įleidžiamoji dėžutė ir tiekimo kabeliai) yra švari / be dulkių.

- Valymui nenaudokite tirpiklio pagrindu pagamintų valymo priemonių. Naudokite sausą lininį audinį, kuris gali būti šiek tiek drėgnas, jei jis yra labai suteptas.
- Įtaisas gali būti pakrautas tik iki nustatytos galios ribos. Perkrovos pasekmė gali sukelti sunaikinimą, gaisrą ar net elektros avariją.
- Niekada nejunkite dviejų ar daugiau imtuvų iš eilės.
- Įsitikinkite, kad nėra prijungtų galinių įrenginių, kurie gali sukelti gaisrą ir kitokią žalą, jei esate toli ir įjungiate be priežiūros.
- Jei atliksite kokių nors įrenginio pakeitimų, visada atjunkite imtuvą nuo maitinimo šaltinio.
- Reguliariai tikrinkite imtuvą ir siūstuvą, kad įsitikintumėte, jog jis yra puikios būklės.

Atsakomybės apribojimas

Iš vartotojo instrukcijų negalima pareikšti jokių garantinių pretenzijų. Netinkamo naudojimo ar netinkamo tvarkymo atveju garantija bus negaliojanti.

LV – LATVIAN:

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Zemāk mēs esam apkopojūši svarīgākos drošības padomus, lai novērstu iespējamus apdraudējumus, piemēram, traumas, ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu, rīkojoties ar elektroiekārtām. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet tos. Lūdzu, vienmēr ievērojiet šādus drošības norādījumus:

- Neatveriet ierīci. Kļūdas gadījumā, lūdzu, nosūtiet ierīci izplatītājam ar kļūdas aprakstu.
- Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar ūdeni. Uzmanieties, lai nepieskartos ierīcei ar mitrām rokām. Ierīce nedrīkst karāties peldbaseinu, vannu vai dušu tiešā tuvumā, un to var darbināt tieši no turienes. Tas jānovieto tā, lai tas nevarētu iekrist vannās, dušās, traukos ar šķidrumiem vai tamlīdzīgi.
- Vienmēr darbiniet ierīci tikai telpās un pārlicinieties, vai izvēlētā zemapmetuma uzstādīšanas vieta (zemapmetuma kaste un barošanas kabeļi) ir tīra / bez putekļiem.
- Tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāju bāzes. Izmantojiet sausu lina drānu, kas var būt nedaudz mitra, ja tā ir stipri netīra.
- Ierīci drīkst ielādēt tikai līdz norādītajai jaudas robežai. Pārslodzes sekas var izraisīt iznīcināšanu, ugunsgrēku vai pat elektrisku negadījumu.
- Nekad nepievienojiet divus vai vairākus uztvērējus pēc kārtas.
- Pārlicinieties, ka nav pievienotas gala ierīces, kas var izraisīt ugunsgrēku un citus bojājumus, ja esat prom un ieslēdzat bez uzraudzības.
- Ja veicat kādas izmaiņas ierīcē, vienmēr atvienojiet uztvērēju no barošanas avota.
- Regulāri pārbaudiet uztvērēju un raidītāju, lai pārlicinātos, ka tas ir ideālā stāvoklī.

Atruna

No lietotāja norādījumiem nevar izvīrīt garantijas prasības. Nepareizas lietošanas vai nepareizas apstrādes gadījumā garantija tiks anulēta.

MT – MALTESE:

STRUZZJONIJIET IMPORTANTI DWAR IS-SIGURTÀ

Hawn taħt aħna ġabru fil-qosor l-aktar pariri importanti dwar is-sigurtà biex nipprevjenu perikli possibbli bħal korriment, nar jew xokk elettriku meta timmaniġġja tagħmir elettriku. Jekk jogħġbok aqrahom sew qabel tuża t-tagħmir. Jekk jogħġbok dejjem osserva l-istruzzjonijiet ta' sigurtà li ġejjin:

- Tiftaħx it-tagħmir. Fil-każ ta' żball, jekk jogħġbok ibgħat it-tagħmir lin-negozjant tiegħek b'deskrizzjoni tal-iżball.
- Oqgħod attent meta timmaniġġja l-ilma. Oqgħod attent li ma tmissx l-apparat b'idejn imxarrba. L-apparat m'għandux jiddendel fil-viċinanza immedjata ta' pixxini, banjijiet jew doċċi u jista' jithaddem direttament minn hemm. Għandu jitqiegħed b'tali mod li ma jkunx jista' jaqa' f'banjijiet, doċċi, kontenituri b'likwidi jew bħalhom.
- Dejjem haddem l-apparat ġewwa biss u kun żgur li l-post magħżul għall-installazzjoni mmuntata bil-flaxing (kaxxa mmuntata bil-flaxing u kejbils tal-provvista) huwa nadif / mingħajr trab.
- Tużax aġenti tat-tindif ibbażati fuq solventi għat-tindif. Uża ċarruta tal-għażel xotta, li tista' tkun kemmxejn niedja jekk titħammegħ hafna.
- L-apparat jista' jitgħabba biss sal-limitu tal-enerġija speċifikat. Il-konsegwenza ta' tagħbija żejda tista' twassal għal qerda, nar jew saħansitra incident elettriku.
- Qatt ipplaggja żewġ riċevituri jew aktar wara xulxin.
- Kun żgur li l-ebda tagħmir aħħari ma huwa kkonnettjat, li jista' jikkawża nar u ħsara oħra jekk tkun 'il bogħod u mixgħul waħdu.
- Jekk tagħmel xi bidliet fit-tagħmir, dejjem skonnettja r-riċevitur mill-provvista tal-enerġija.
- Iċċekkja r-riċevitur u t-trasmittitur f'intervalli regolari biex tiżgura li jkun f'kundizzjoni perfetta.

Ċaħda

L-ebda pretensjonijiet ta' garanzija ma jistgħu jiġu affermati mill-istruzzjonijiet tal-utent. F'każ ta' użu mhux xieraq jew immaniġġjar ħażin, il-garanzija tkun nulla.

NL – DUTCH:

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Hieronder hebben we de belangrijkste veiligheidstips samengevat om mogelijke gevaren zoals letsel, brand of elektrische schokken bij het hanteren van elektrische apparatuur te voorkomen. Lees ze aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Neem altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht:

- Open het apparaat niet. Stuur in het geval van een fout het apparaat naar uw dealer met een beschrijving van de fout.
- Wees voorzichtig bij het omgaan met water. Zorg ervoor dat u het apparaat niet met natte handen aanraakt. Het apparaat mag niet in de directe omgeving van zwembaden, badkuipen of douches hangen en kan van daaruit direct worden bediend. Het moet zo worden geplaatst dat het niet in badkuipen, douches, containers met vloeistoffen of iets dergelijks kan vallen.
- Gebruik het apparaat altijd alleen binnenshuis en zorg ervoor dat de gekozen locatie voor inbouw (inbouwdoos en voedingskabels) schoon/stofvrij is.
- Gebruik voor het reinigen geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen. Gebruik een droge linnen doek, die licht vochtig kan zijn als deze sterk vervuild is.
- Het apparaat mag alleen worden belast tot de gespecificeerde vermogenslimiet. Het gevolg van een overbelasting kan leiden tot vernieling, brand of zelfs een elektrisch ongeval.
- Sluit nooit twee of meer ontvangers achter elkaar aan.
- Zorg ervoor dat er geen eindapparaten zijn aangesloten, die brand en andere schade kunnen veroorzaken als u weg bent en onbeheerd wordt ingeschakeld.
- Als u wijzigingen aan het apparaat aanbrengt, koppel dan altijd de ontvanger los van de voeding.
- Controleer de ontvanger en de zender regelmatig om er zeker van te zijn dat deze in perfecte staat verkeren.

Disclaimer

Er kunnen geen garantieclaims worden geclaimd op basis van gebruiksaanwijzingen. In geval van oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling vervalt de garantie.

PL – POLISH:

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec możliwym zagrożeniom, takim jak obrażenia, pożar lub porażenie prądem podczas obsługi sprzętu elektrycznego. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi przed użyciem urządzenia. Należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji bezpieczeństwa:

- Nie otwieraj urządzenia. W przypadku wystąpienia błędu prosimy o przesłanie urządzenia do sprzedawcy wraz z opisem błędu.
- Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z wodą. Uważaj, aby nie dotykać urządzenia mokrymi rękami. Urządzenie nie może wisieć w bezpośrednim sąsiedztwie basenów, wanień lub pryszniców i może być obsługiwane bezpośrednio stamtąd. Musi być umieszczony w taki sposób, aby nie wpadł do wanień, pryszniców, pojemników z płynami itp.
- Zawsze używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach i upewnij się, że wybrane miejsce do montażu podtynkowego (puszka podtynkowa i zasilające) jest czyste / wolne od kurzu.
- Do czyszczenia nie używaj środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Użyj suchej lnianej szmatki, która może być lekko wilgotna, jeśli jest mocno zabrudzona.

- Urządzenie może być ładowane tylko do określonego limitu mocy. Konsekwencją przeciążenia może być zniszczenie, pożar, a nawet wypadek elektryczny.
- Nigdy nie podłączaj dwóch lub więcej odbiorników z rzędu.
- Upewnij się, że żadne urządzenia końcowe nie są podłączone, co może spowodować pożar i inne uszkodzenia, jeśli jesteś poza domem i jesteś włączony bez nadzoru.
- W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniu należy zawsze odłączać odbiornik od zasilania.
- Sprawdzaj odbiornik i nadajnik w regularnych odstępach czasu, aby upewnić się, że są w idealnym stanie.

Zrzeczenie się

Na podstawie instrukcji obsługi nie można dochodzić żadnych roszczeń gwarancyjnych. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi gwarancja traci ważność.

PT – PORTUGUESE:

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Abaixo, resumimos as dicas de segurança mais importantes para evitar possíveis perigos, como ferimentos, incêndio ou choque elétrico ao manusear equipamentos elétricos. Por favor, leia-os atentamente antes de usar o dispositivo. Por favor, observe sempre as seguintes instruções de segurança:

- Não abra o dispositivo. Em caso de erro, envie o dispositivo para o seu concessionário com uma descrição do erro.
- Tenha cuidado ao manusear água. Tenha cuidado para não tocar no dispositivo com as mãos molhadas. O aparelho não deve ser pendurado na proximidade imediata de piscinas, banheiras ou chuveiros e pode ser acionado diretamente a partir daí. Deve ser posicionado de modo a não cair em banheiras, chuveiros, recipientes com líquidos ou similares.
- Opere sempre o aparelho apenas no interior e certifique-se de que o local selecionado para a instalação embutida (caixa embutida e cabos de alimentação) está limpo / livre de pó.
- Não utilize produtos de limpeza à base de solventes para a limpeza. Use um pano de linho seco, que pode estar ligeiramente húmido se estiver muito sujo.
- O dispositivo só pode ser carregado até ao limite de potência especificado. A consequência de uma sobrecarga pode levar à destruição, incêndio ou até mesmo um acidente elétrico.
- Nunca ligue dois ou mais recetores seguidos.
- Certifique-se de que nenhum dispositivo final está conectado, o que pode causar incêndio e outros danos se você estiver ausente e ligado sozinho.
- Se você fizer alguma alteração no dispositivo, sempre desconecte o recetor da fonte de alimentação.
- Verifique o recetor e o transmissor em intervalos regulares para garantir que está em perfeitas condições.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Nenhuma reivindicação de garantia pode ser reivindicada a partir de instruções de usuário. Em caso de uso indevido ou manuseio incorreto, a garantia será nula.

RO – ROMANIAN:

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Mai jos am rezumat cele mai importante sfaturi de siguranță pentru a preveni posibilele pericole, cum ar fi rănirea, incendiul sau șocurile electrice la manipularea echipamentelor electrice. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul. Vă rugăm să respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni de siguranță:

- Nu deschideți dispozitivul. În cazul unei erori, vă rugăm să trimiteți dispozitivul dealerului dumneavoastră cu o descriere a erorii.
- Aveți grijă când manipulați apa. Aveți grijă să nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude. Aparatul nu trebuie să atârne în imediata apropiere a piscinelor, căzilor sau dușurilor și poate fi acționat direct de acolo. Trebuie poziționat astfel încât să nu poată cădea în căzi, dușuri, recipiente cu lichide sau altele asemenea.
- Utilizați întotdeauna aparatul numai în interior și asigurați-vă că locația selectată pentru instalarea încastrată (cutie încastrată și cabluri de alimentare) este curată / fără praf.
- Nu utilizați agenți de curățare pe bază de solvenți pentru curățare. Folosiți o cârpă uscată de in, care poate fi ușor umedă dacă este foarte murdară.
- Dispozitivul poate fi încărcat numai până la limita de putere specificată. Consecința unei supraîncărcări poate duce la distrugere, incendiu sau chiar un accident electric.
- Nu conectați niciodată două sau mai multe receptoare la rând.
- Asigurați-vă că nu sunt conectate dispozitive finale, ceea ce poate provoca incendii și alte daune dacă sunteți plecat și pornit nesupravegheat.
- Dacă efectuați modificări la dispozitiv, deconectați întotdeauna receptorul de la sursa de alimentare.
- Verificați receptorul și transmițătorul la intervale regulate pentru a vă asigura că sunt în stare perfectă.

Disclaimer

Nu se pot afirma pretinderi de garanție din instrucțiunile de utilizare. În caz de utilizare necorespunzătoare sau manipulare incorectă, garanția va fi nulă.

SK – SLOVAK:

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie uvádzame zhrnutie najdôležitejších bezpečnostných tipov, ako zabrániť možným nebezpečenstvám, ako je zranenie, požiar alebo úraz elektrickým prúdom pri manipulácii s elektrickým zariadením. Pred použitím zariadenia si ich pozorne prečítajte. Vždy dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Zariadenie neotvárajte. V prípade chyby pošlite zariadenie svojmu predajcovi s popisom chyby.
- Pri manipulácii s vodou buďte opatrní. Dávajte pozor, aby ste sa zariadenia nedotkli mokrými rukami. Spotrebič nesmie visieť v bezprostrednej blízkosti bazénov, vaní alebo sprch a je možné ho ovládať priamo odtiaľ. Musí byť umiestnený tak, aby nemohol spadnúť do vaní, sprch, nádob s tekutinami a podobne.
- Spotrebič vždy prevádzkujte iba v interiéri a uistite sa, že zvolené miesto pre zapustenú inštaláciu (zapustená krabica a napájacie káble) je čisté / bezprašné.
- Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel. Použite suchú ľanovú handričku, ktorá môže byť mierne damp ak je silne znečistená.
- Zariadenie sa môže zaťažovať len do stanoveného limitu výkonu. Dôsledok preťaženia môže viesť k zničeniu, požiaru alebo dokonca k úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nezapájajte dva alebo viac prijímačov za sebou.
- Uistite sa, že nie sú pripojené žiadne koncové zariadenia, ktoré môžu spôsobiť požiar a iné poškodenie, ak ste preč a zapnutí bez dozoru.
- Ak na zariadení vykonáte akékoľvek zmeny, vždy odpojte prijímač od napájania.
- V pravidelných intervaloch kontrolujte prijímač a vysieláč, aby ste sa uistili, že sú v perfektnom stave.

Vyhlásenie

Z návodu na použitie nie je možné uplatniť žiadne záručné nároky. V prípade nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie zaniká záruka.

SL – SLOVENIAN:

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Spodaj smo povzeli najpomembnejše varnostne nasvete za preprečevanje morebitnih nevarnosti, kot so poškodbe, požar ali električni udar pri ravnanju z električno opremo. Pred uporabo naprave jih natančno preberite. Vedno upoštevajte naslednja varnostna navodila:

- Ne odpirajte naprave. V primeru napake pošljite napravo prodajalcu z opisom napake.
- Bodite previdni pri ravnanju z vodo. Pazite, da se naprave ne dotaknete z mokrimi rokami. Naprava ne sme viseti v neposredni bližini bazenov, kadi ali tušev in jo je mogoče upravljati neposredno od tam. Nameščen mora biti tako, da ne more pasti v kadi, tuše, posode s tekočinami ali podobno.
- Napravo vedno uporabljajte samo v zaprtih prostorih in se prepričajte, da je izbrano mesto za vgradnjo (vtična škatla in napajalni kabli) čisto / brez prahu.
- Za čiščenje ne uporabljajte čistilnih sredstev na osnovi topil. Uporabite suho platneno krpo, ki je lahko rahlo vlažna, če je močno umazana.

- Naprava se lahko naloži samo do določene omejitve moči. Posledica preobremenitve lahko povzroči uničenje, požar ali celo električno nesrečo.
- Nikoli ne priključite dveh ali več sprejemnikov zapored.
- Prepričajte se, da ni priključena nobena končna naprava, ki lahko povzroči požar in druge poškodbe, če ste odsotni in vklopljeni brez nadzora.
- Če napravo spremenite, vedno odklopite sprejemnik iz napajanja.
- V rednih časovnih presledkih preverjajte sprejemnik in oddajnik, da se prepričate, da sta v brezhibnem stanju.

Disclaimer

Iz navodil za uporabo ni mogoče uveljavljati garancijskih zahtevkov. V primeru nepravilne uporabe ali nepravilnega ravnanja je garancija neveljavna.

SV – SWEDISH: VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Nedan har vi sammanfattat de viktigaste säkerhetstipsen för att förhindra eventuella faror som skador, brand eller elektriska stötar vid hantering av elektrisk utrustning. Läs dem noggrant innan du använder enheten. Följ alltid följande säkerhetsanvisningar:

- Öppna inte enheten. I händelse av ett fel, skicka enheten till din återförsäljare med en beskrivning av felet.
- Var försiktig när du hanterar vatten. Var försiktig så att du inte rör vid enheten med våta händer. Apparaten får inte hänga i omedelbar närhet av simbassänger, badkar eller duschar och kan användas direkt därifrån. Den måste placeras på ett sådant sätt att den inte kan falla ner i badkar, duschar, behållare med vätskor eller liknande.
- Använd alltid endast apparaten inomhus och se till att den valda platsen för infälld installation (infälld dosa och matningskablar) är ren / dammfri.
- Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel för rengöring. Använd en torr linneduk, som kan vara något damp om den är mycket smutsig.
- Enheten får endast laddas upp till den angivna effektgränsen. Konsekvensen av en överbelastning kan leda till förstörelse, brand eller till och med en elolycka.
- Anslut aldrig två eller flera mottagare i rad.
- Se till att inga slutenheter är anslutna, vilket kan orsaka brand och andra skador om du är borta och påslagen utan uppsikt.
- Om du gör några ändringar på enheten, koppla alltid bort mottagaren från strömförsörjningen.
- Kontrollera mottagaren och sändaren med jämna mellanrum för att säkerställa att den är i perfekt skick.

Friskrivning

Inga garantianspråk kan göras gällande från användarinstruktionerna. Vid felaktig användning eller felaktig hantering upphör garantin att gälla.

